

OOQE



PowerCharge 4
30.000mAh

Vielen Dank für Ihren Kauf

Willkommen bei OOQE! Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem OOQE PowerCharge 4.

Das OOQE-Team ist immer bereit

Bei Fragen, Anmerkungen oder Problemen:
Schreiben Sie uns an info@ooqe.de. Wir
antworten innerhalb eines Werktages!

Spezifikationen

- Kapazität: 30.000mAh
- USB-C Eingang(1): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Micro USB Eingang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-C Ausgang: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- USB-A1, A3, A4: 5V/3A
- USB A2: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5V

PowerCharge 4 ein/aus

- **Einschalten:** Drücken Sie einmal den Power-Knopf  oben auf der Powerbank. Anschließend sehen Sie auf der LED-Anzeige wie viel Prozent (%) Akkuleistung die Powerbank noch hat. Die Powerbank ist nun einsatzbereit.

- **To Ausschalten:** Drücken Sie die Taste  zweimal.

Aufladen von PowerCharge 4

Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel in den USB-C-Anschluss (TYP-C) der Powerbank und das andere Ende in einen Laptop, PC oder ein Ladegerät/Adapter. *HINWEIS: Da die Powerbank über eine hohe Kapazität verfügt, kann das Aufladen lange dauern.* Zum schnellen Aufladen der Powerbank benötigen Sie ein Schnellladegerät mit einer Leistung von 20 Watt. Dadurch wird die Ladezeit der Powerbank um 50 % reduziert. Verwenden Sie immer einen UL- oder CE-zertifizierten Adapter einer anerkannten Marke.

Lade Telefon und Geräte auf.

Drücken Sie die Taste  um den PowerCharge 4 einzuschalten. Schließen Sie ein Kabel an OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 oder USB-C an und verbinden Sie es mit Ihrem Gerät. Laden Sie bis zu 5 Geräte gleichzeitig mit mehreren Kabeln

Tipps zur Nutzung maximaler Leistung

- Verwenden Sie immer ein CE- oder UL-zertifiziertes Ladegerät einer anerkannten Marke.
- Stellen Sie sicher, dass die Powerbank mindestens alle 3 Monate vollständig aufgeladen wird, um die Lebensdauer und Leistung des Akkus so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
- Verwenden Sie zum Laden der Powerbank kein Ladegerät mit mehr als 20 Watt Leistung.
- Laden Sie die Powerbank nicht länger als 4 Stunden auf, wenn Sie ein Schnellladegerät (20 Watt) verwenden. Laden Sie die Powerbank nicht länger als 8 Stunden auf, wenn Sie ein normales Ladegerät (10 Watt) verwenden.

Warnung

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden:

- Das Produkt nicht ins Wasser legen oder nass werden lassen.
- Das Produkt nicht stoßen, werfen oder mechanischen Stößen aussetzen.
- Das Produkt unter keinen Umständen öffnen oder die Batterie zerlegen.
- Das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle (wie Feuer oder Öfen) verwenden oder lagern.
- Die Batterie nicht in anormalen Zuständen verwenden, wie z. B. einem seltsamen Geruch, Erwärmung, Verformung, Verfärbung oder anderen Anomalien.
- Die Batterie nicht in der Nähe von offenen Flammen aufbewahren, wenn sie ausläuft oder einen seltsamen Geruch abgibt.
- Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

EU-Konformität

EMV-Richtlinie: Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/13/EU der Europäischen Kommission zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.

ROHS-Richtlinie: Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien zu gefährlichen stoffen.

