

OOQE



PRO S9

BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Funktionen, Technologien und Systeme	1-2
Packungsinhalt	3
Produktdetails	3
OOQE PRO S9 verwenden/aufladen	4
OOQE PRO S9 ein-/ausschalten	4
Bluetooth-Verbindung	5
AUX-Verbindung	6
Twin Stereo Connect	6
Steuerung	7
Produktspezifikationen	8
Sicherheitswarnungen	8-11

Willkommen bei OOQE

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem OOQE PRO S9!

Das OOQE-Team ist immer bereit

Bei Fragen, Anmerkungen oder Mängeln senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@ooqe.de. Wir tun unser Bestes, um innerhalb von 1 Werktag zu antworten!

OOQE PRO S9 Funktionen, Technologien und Systeme

Wegweisende Technologie für ein optimales Klangerlebnis, lange Betriebsdauer und stabile Verbindung

- ClearTone® Technologie
- DSP Signalprozessor
- Audio Precision Adjustment
- 3D Full Surround
- Extra große OOQE XXL EQU Audiotreiber (50 mm) mit 20 Watt Leistung
- AirPress Ultrabass Radiator
- Smart Energy Reduction
- Battery Management System mit Safe & Long Life-Funktion
- Eingebauter Class-G Verstärker
- Auto-Power-off
- Starke Akkuleistung

- Schnellladegerät
- Neuester Bluetooth 5.2 Chip
- Auto Synchronization Funktion
- Intelligent Connect
- 20 Meter Betriebsabstand

Innovative Systeme für optimale Benutzerfreundlichkeit

- IPX7 Klassifizierung: Wasser- und staubabweisend
- Twin Stereo Connect
- Funktioniert mit allen Geräten mit Bluetooth-Funktion
- 3 Verbindungsarten möglich: 1. Kabellos (Bluetooth)
2. AUX (Kabel) 3. TF-Karte/Micro-SD-Karte
- 3 Steuerungsoptionen: 1. Gekoppeltes Gerät 2. Tasten auf dem PRO S9 3. Voice Assistant

Eingebautes HD-Mikrofon

- Freisprechen
- Sprachassistent


Benutzerfreundliches, langlebiges, kompaktes und schickes Design für ein schönes Aussehen, lange Lebensdauer und zusätzliche Mobilität

- Modernes, schlankes und schickes Design
- Anti-Shock-Silikon: Fall- und stoßfest
- Hergestellt aus wasserabweisendem Material
- Design macht es sehr geeignet für Reisen
- Kompaktes und leichtes Design (Abmessungen: 185 x 50 x 62 mm, Gewicht: 460 Gramm)
- Inklusive Aufbewahrungshülle

Packungsinhalt

- OOQE PRO S9
- USB-Ladekabel
- 3,5-mm-AUX-Kabel (Verbindung zu Geräten ohne Bluetooth)
- Schlaufe zum Aufhängen des OOQE PRO S9
- Luxuriöse Aufbewahrungshülle
- Digitale Bedienungsanleitung

Produktdetails



1. Bluetooth/Twin Stereo Connect Indikator
2. AN/AUS Taste
3. Vorheriger Titel/Lautstärke leiser
4. Abspielen/Pause & Aufnehmen/Auflegen
5. Nächster Titel / Lautstärke lauter
6. Modus: Wechseln zwischen Bluetooth/Micro SD/AUX
7. Ladeanzeige



8. TF/Micro SD-Kartensteckplatz
9. Ladeport
10. AUX-Port

OOQE PRO S9 verwenden/aufladen

- Verwenden Sie zum Aufladen des OOQE PRO S9 das mitgelieferte Ladekabel. Verwenden Sie zum Laden kein Schnellladegerät oder einen USB-Adapter mit mehr als 5V2A Leistung.
- Stecken Sie das Ladekabel in den Lautsprecher und verbinden Sie es mit einer anderen USB-Stromquelle, z. B. einem Adapter, Laptop, PC usw.
- Laden Sie das OOQE PRO S9 vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Tipp: Für eine optimale Akkulebensdauer vermeiden Sie es, den Akku des Lautsprechers vollständig zu entladen. Laden Sie den Lautsprecher rechtzeitig auf.
- Die rote Anzeigeleuchte (neben dem „M“) leuchtet auf, wenn der Lautsprecher aufgeladen wird. Nachdem der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeigeleuchte.
- Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, blinkt ein blaues Licht. Das bedeutet, dass der Lautsprecher bereit ist, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Wenn es mit Bluetooth verbunden ist, hört das Blinken auf und das blaue Licht bleibt an.

OOQE PRO S9 ein-/ausschalten

Einschalten: Halten Sie die AN/AUS Taste  3 Sek. lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten.

Ausschalten: Halten Sie die AN/AUS Taste  3 Sek. lang gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten. Wenn das OOQE PRO S9 länger als 10 Minuten nicht verwendet wird und nicht mit Bluetooth verbunden ist, schaltet es sich automatisch aus (Auto-Off-Funktion).

Bluetooth-Verbindung

• **Erstmaliges Verbinden mit einem neuen Gerät**

Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die AN/AUS Taste  3 Sekunden lang gedrückt halten. Sie sehen jetzt das blaue Licht blinken. Gehen Sie zur Bluetooth-Liste des Geräts, mit dem Sie den Lautsprecher verbinden möchten. Wählen Sie „OOQE PRO S9“ aus der Liste und drücken Sie „Verbinden“. Sie sind jetzt mit Ihrem OOQE PRO S9 verbunden.

• **Automatische Verbindung**

Nachdem Sie die erste Verbindung mit einem neuen Gerät hergestellt haben, erfolgt die Bluetooth-Verbindung automatisch und innerhalb weniger Sekunden. Auf diese Weise müssen Sie keine Verbindung mehr manuell auswählen. Sie müssen nur den Lautsprecher einschalten und schon sind Sie verbunden.

• **Mit einem anderen Gerät verbinden**

Mit gekoppeltem Gerät entkoppeln: Wenn Sie sich mit einem anderen Gerät als dem gekoppelten Gerät verbinden möchten, gehen Sie zur Bluetooth-Liste des gekoppelten Geräts und wählen Sie „OOQE PRO S9“. Drücken Sie dann auf „Trennen“. Sie können die Bluetooth-Verbindung auch trennen, indem Sie  3 Sekunden lang gedrückt halten.

Mit neuem Gerät verbinden: Öffnen Sie nun die Bluetooth-Liste des neuen Geräts, wählen Sie „OOQE PRO S9“ aus und drücken Sie Verbinden. Sie sind jetzt mit dem neuen Gerät verbunden.

AUX-Verbindung

Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten AUX-Kabels in den Lautsprecher und das andere Ende in das Gerät, mit dem Sie den Lautsprecher verbinden möchten.

Twin Stereo Connect

Mit Twin Stereo Connect ist es möglich, zwei OOQE PRO S9 zu koppeln, um ein noch kraftvolleres Klangerlebnis zu erhalten. Dadurch wird der Stereoeffekt verstärkt.

1. Beide Lautsprecher müssen vom angeschlossenen Gerät getrennt werden, bevor Sie die beiden Lautsprecher einschalten. Schalten Sie dann beide Lautsprecher ein.
2. Halten Sie die Taste **M** an einem der Lautsprecher gedrückt.
3. Wenn die Lautsprecher miteinander verbunden sind, sehen Sie an einem der Lautsprecher ein gelbes Licht, während der andere Lautsprecher blau blinkt.
4. Gehen Sie zur Bluetooth-Liste Ihres Geräts und Wählen Sie „OOQE PRO S9“.
5. Wenn Sie die Lautsprecher das nächste Mal einschalten, werden sie automatisch verbunden.
6. Wenn Sie die Lautsprecher wieder trennen möchten, drücken Sie **M** etwa 8 Sekunden lang. Die Lautsprecher sind jetzt getrennt.

Steuerung

1. Sie können den Lautsprecher über das gekoppelte Gerät steuern. Alles, was Sie auf dem gekoppelten Gerät tun, wie z. B. Songs auswählen, Lautstärke anpassen, wird an den Lautsprecher weitergegeben.

2. Sie können den Lautsprecher über die Tasten auf der Oberseite des Lautsprechers bedienen:

-  1. Zum Ein-/Ausschalten 3 Sek. lang gedrückt halten.
2. Zum Neustart 10 Sek. lang gedrückt halten.
-  1. Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
2. Lang drücken (2 Sek.), um zum vorherigen Titel zu gehen.
-  1. Kurz drücken für Wiedergabe/Pause.
2. Kurz drücken, um das Telefon abzunehmen/aufzulegen.
3. Lange drücken, um eine Verbindung zu einem zuvor gekoppelten Gerät herzustellen/die Bluetooth-Verbindung zu trennen.
-  1. Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Lang drücken (2 Sek.), um zum nächsten Titel zu gehen.
-  **M** Modus: Wechseln Sie zwischen Bluetooth, Micro SD/TF-Karte und AUX-Verbindung (3,5 mm).

3. Voice Assistant: Aktivieren Sie den Sprachassistenten Ihres gekoppelten Geräts und geben Sie Sprachbefehle aus.

Produktspezifikationen

- Bluetooth-Version: 5.2
- Hörzeit bis zu 20 Stunden (je nach Dateityp und Lautstärke)
- Reichweite: 20 Meter
- Ladezeit: bis zu 3 Stunden
- Frequenzbereich: 65 Hz – 20 kHz
- IPX7: Wasserfest
- Lautsprecherleistung: 20 Watt (2 x 10 Watt)
- Größe: 185*50*63mm
- Gewicht: 460 Gramm

Sicherheitswarnungen

Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, bevor Sie den Lautsprecher verwenden, um die ordnungsgemäße Funktion des Produkts sicherzustellen und gefährliche Situationen zu vermeiden.

Gehörverlust



- Das Hören von Ton mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Hören Sie über einen angemessenen Zeitraum mit angemessener Lautstärke. Vermeiden Sie es, die Lautstärke weiter nach oben zu regeln, wenn sich Ihr Ohr an die Lautstärke gewöhnt.
- Vermeiden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Ablenkungen durch Musik oder Telefongespräche im Straßenverkehr oder anderen potenziell gefährlichen Situationen.

Betriebsumgebung



- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Magnetfeldern, um Schäden an den internen Schaltkreisen des Produkts zu vermeiden.
- Das Produkt nicht fallen lassen, zerkratzen, zerdrücken oder ins Wasser werfen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während eines Gewitters im Freien. Gewitter können das Produkt beschädigen oder einen Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen -10°C und $+45^{\circ}\text{C}$.
- Stellen Sie das Produkt nicht in direktes Sonnenlicht, wie z. B. auf eine Fensterbank oder das Armaturenbrett eines Autos.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammenquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Heizkesseln, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht, wenn das Produkt beschädigt ist oder ein elektrischer Fehler vorliegt. Wenden Sie sich umgehend an das OOQE Service Center.
- Schütteln Sie den Lautsprecher nicht.
- Lassen Sie den Lautsprecher nicht ins Wasser fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Wenn der Akku vollständig leer ist, laden Sie ihn so schnell wie möglich auf. In den ersten Minuten während des Ladevorgangs kann der Lautsprecher möglicherweise keine Musik wiedergeben. Warte ein paar Minuten.

Gesundheit der Kinder



- Bewahren Sie den Lautsprecher außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können das Produkt und das Zubehör versehentlich beschädigen oder kleine Teile verschlucken, was zu Erstickungsgefahr oder anderen Gefahren führen kann.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Batteriesicherheit



- Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Feuer oder eine Explosion zu vermeiden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, zerquetschen oder durchbohren Sie ihn nicht. Dies kann zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung führen.
- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus, um Schäden am Akku oder am Gerät zu vermeiden. Der Akku kann nur vom OOQE Service Center ausgetauscht werden.

Ladesicherheit



- Laden Sie den Lautsprecher niemals länger als 6 Std. auf.
- Verwenden Sie zum Laden des Lautsprechers kein Schnellladegerät oder einen USB-Adapter mit mehr als 5 V 2 A Kapazität.

Vorsichtsmaßnahmen



1. Bewahren Sie den Lautsprecher in einer trockenen/ belüfteten Umgebung auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Öl, Wasserdampf, Dampf, Feuchtigkeit, Staub.
2. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
3. Der Lautsprecher muss korrekt und gemäß den Anweisungen verwendet werden. Achten Sie auf den Einfluss der Umgebung auf das Produkt.
4. Wenn der Lautsprecher keine Verbindung herstellen kann oder eine schlechte Verbindung hat, bauen Sie den Lautsprecher oder das Zubehör nicht selbst auseinander. Andernfalls erlischt die Garantie auf das Produkt. Wenden Sie sich an das OOQE Service Center.
5. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um den Lautsprecher aufzuladen.
6. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher aufgeladen ist, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.
7. Bauen Sie den Lautsprecher nicht auseinander und legen Sie keine anderen Gegenstände in das Produkt, um Schäden am Produkt oder an sich selbst zu vermeiden.
8. Seien Sie besonders vorsichtig oder verwenden Sie das Gerät in potenziell gefährlichen Situationen nicht mehr.

EU-KONFORMITÄT

Einhaltung der EMV-Richtlinie: Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU der Europäischen Kommission zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit.

ROHS-Richtlinie: Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien zu gefährlichen Stoffen.